



Удобно и легко!

**Электрический
снегоотбрасыватель
950 Вт**

26077M

Инструкция по
эксплуатации



⚠ ВНИМАНИЕ

Обязательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед началом выполнения работ.

Продукция торговой марки Monferme отвечает стандартам надежности, простоты в обращении и безопасности. При надлежащем обращении ваша техника прослужит долгие годы

Благодарим за покупку. Сохраните настоящее руководство.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для уборки снега в бытовых условиях и не может быть использовано для уборки земли, песка или листвы.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать снегоуборщик лицам, имеющим физические отклонения или не ознакомившихся с инструкцией по эксплуатации.

Береечь от детей!

ВНИМАНИЕ

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с устройством и порядком использования оборудования. Изучите инструкции на случай быстрого отключения.
- Не допускайте к эксплуатации несовершеннолетних лиц и взрослых, не ознакомившихся с инструкциями.
- Не допускайте в район выполнения работ посторонних лиц и животных.
- Будьте внимательны, чтобы избежать падения и подскользывания, особенно при работе в обратном направлении.

ПОДГОТОВКА

- Тщательно осмотрите рабочий участок и удалите все посторонние предметы (коврики, провода и т.п.).
- Отключите сцепление и выключите нейтральную передачу перед пуском двигателя.
- Надевайте соответствующую зимнюю одежду и обувь с нескользящей подошвой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Держите конечности на удалении от вращающихся деталей. Не загромождайте отверстие выброса снега.
- Будьте предельно внимательны во время работы на дорожках и проезжей части.
- В случае столкновения с посторонним объектом заглушите двигатель, отсоедините провод, осмотрите снегоуборщик на предмет повреждений и удалите неполадки перед тем, как возобновить эксплуатацию.
- В случае возникновения чрезмерной вибрации заглушите двигатель и осмотрите оборудование.
- Отключайте двигатель перед оставлением оборудования, чисткой кожуха крыльчатки или желоба, ремонтом, осмотром и наладкой.
- Дождитесь полной остановки всех подвижных деталей перед чисткой, ремонтом или наладкой.
- Не выполняйте очистку территории поперек наклонной поверхности. Будьте осторожны при смене направления на склоне. Не работайте на крутых склонах.
- Не используйте снегоуборщик без соответствующих защитных средств.
- Отрегулируйте угол выброса снега перед эксплуатацией вблизи препятствий (автомобилей, витрин и т.п.).
- Не перегружайте оборудование путем увеличения скорости уборки снега.
- Не двигайтесь слишком быстро на скользкой поверхности.
- Не направляйте желоб на людей и не допускайте наличия посторонних лиц перед снегоуборщиком.
- Отключайте оборудование во время транспортировки или хранения.
- Используйте только навесные устройства и приспособления, одобренные производителем.
- Не работайте в условиях плохой видимости или недостаточного освещения. Займите устойчивое положение и твердо

Инструкция по эксплуатации

удерживайте рукоятку. Не передвигайтесь бегом.

- Не перевозите посторонних лиц.
- Оставляя оборудование без присмотра, заглушите двигатель, отключите сцепление, опустите навесные устройства, включите нейтральную передачу, включите стояночный тормоз.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно проверяйте затяжку срезных болтов и болтов крепления двигателя.
- Соблюдайте инструкции при длительном хранении техники.
- Содержите наклейки в чистоте и меняйте их в случае утери или повреждения.
- Не выключайте оборудование сразу после уборки снега, чтобы избежать примерзания шнека/крыльчатки.
- При выполнении обслуживания с работающим двигателем необходимо использовать специальные знаки и таблички, предупреждающие о возможных опасностях.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Изучите условные обозначения, используемые на оборудовании.

V Вольт

A Ампер

Hz Герц

W Ватт

Hrs Часы



Меры безопасности



Внимательно прочитайте и уясните инструкции руководства по эксплуатации перед началом работы.



Держите посторонних лиц и животных на расстоянии не менее 15 метров от рабочей зоны.



Опасность поражения выбрасываемыми предметами.



Не работайте на склонах с углом более 15°.



Держите конечности на безопасном удалении от подвижных деталей.



Надевайте средства защиты органов слуха.



Надевайте средства защиты органов зрения.



Утилизируйте электрооборудование согласно местным нормативным актам.



Не подставляйте руки к вращающейся крыльчатке/шнеку.



Не подставляйте ноги к вращающейся крыльчатке/шнеку.



Отключайте электропитание перед чисткой и обслуживанием. Заглушите двигатель перед очисткой желоба.



Используйте инструменты с двойной или усиленной изоляцией.

Инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно осуществляться квалифицированными специалистами. Обращайтесь в ближайший официальный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

Во избежание несчастного случая поврежденный провод питания подлежит замене у производителя или в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастного случая обязательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед началом выполнения работ.

ВНИМАНИЕ



Во избежание попадания в глаза посторонних предметов/мусора работайте в средствах защиты органов зрения (очки, маска). Мы рекомендуем использовать маску Wide Vision или очки с боковой защитой. Выбирайте средства защиты с маркировкой соответствия EN166.

Данное оборудование очень удобно в использовании. Основное внимание при производстве снегоборщника уделено безопасности, производительности и надежности.

ОПИСАНИЕ

См. рисунок 1

1. Выключатель
2. Кнопка блокировки
3. Дополнительная рукоятка
4. Фиксатор шнура
5. Кожух ременной передачи
6. Крыльчатка
7. Скребок
8. Отверстия
9. Болт
10. Фиксатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	220-240В~, 50Гц, 950Вт
Скорость на холостом ходу	До 2600 об/мин
Вибрация	2.5 м/с ² , К = 1.5 м/с ²
Уровень звукового давления	LpA 82 дБ, К = 3 дБ
Уровень звуковой мощности	LwA 99 дБ
Рабочая ширина	30 см
Рабочая глубина	10.2 см
Диаметр крыльчатки	25.4 см
Дальность выброса	До 6 м
Вес	6.3 кг

СБОРКА

ВНИМАНИЕ

Если после распаковки вы обнаружили, что оборудование недоукомплектовано, эксплуатировать его запрещается. Снегоборщик поставляется в разобранном состоянии. Неправильная сборка может стать причиной несчастного случая.

- Осторожно извлеките все детали оборудования из коробки. Проверьте наличие комплектующих по перечню.
- Осмотрите изделие на предмет отсутствия повреждений, полученных во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковку, не убедившись в исправном состоянии оборудования.
- В случае повреждения или утери деталей обращайтесь в Сервисный Центр.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- Снегоотбрасыватель
- Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае отсутствия или повреждения детали подлежат замене. Эксплуатация без необходимых деталей или с повреждениями может привести к несчастному случаю.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание случайного пуска и серьезной травмы запрещается подключать оборудование к сети питания до полной сборки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не вносите изменения в технику и не используйте непредусмотренные приспособления, чтобы избежать несчастного случая.

⚠ ВНИМАНИЕ

Проявляйте должную осмотрительность и осторожность во время эксплуатации оборудования.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ

См. рисунок 2

- Осторожно извлеките все детали оборудования из коробки. Проверьте наличие комплектующих по перечню.
- Распакуйте шнур питания.
- Совместите отверстия на стойке рукоятки и нижней стойке. Вставьте болт и закрепите фиксатором.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не повредите шнур питания. Затяните все крепления.

ФИКСАТОР ШНУРА

См. рисунок 3

Во избежание отсоединения удлинителя от шнура питания во время эксплуатации снегоборщик оснащен фиксатором шнура.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед подключением к сети питания подключите удлинитель к шнуру и фиксатору.

Использование фиксатора:

- Сверните удлинитель в форме петли.
- Вставьте петлю в нижнее отверстие фиксатора.
- Зафиксируйте петлю

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Открытые металлические детали изолированы от внутренних компонентов двигателя. Оборудование с двойной изоляцией не требует заземления.

⚠ ВНИМАНИЕ

Системы с двойной изоляцией защищают оператора в случае повреждения внутренней изоляции. Соблюдайте требования техники безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: обслуживание техники с двойной изоляцией требует особых навыков и должно выполняться квалифицированными специалистами. Обращайтесь в ближайший официальный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Данный снегоборщик оснащен прецизионным электродвигателем, работающим от сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц (бытовая сеть). Использовать источники постоянного тока запрещено. Значительное падение напряжения может привести к потере мощности и перегреву двигателя. Проверьте напряжение в сети, если снегоборщик не работает.

УДЛИНИТЕЛЬ

См. рисунок 4

Поперечное сечение удлинителя должно быть пропорционально его длине, т.е. чем длиннее шнур, тем больше сечение. Используйте шнуры с уровнем защиты IPX4. В таблице ниже приведены минимальные размеры провода для удлинителя:

220-240В	Удлинитель до 25 м	Удлинитель до 50 м
	Сечение 3x1,5 мм ²	Сечение 3x1,5 мм ²

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**НАЧАЛО РАБОТЫ**

См. рисунки 5 - 6

Избегайте случайного запуска. Займите устойчивое рабочее положение, чтобы избежать несчастного случая.

Порядок запуска:

- Подключите снегоуборщик к сети
- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
- Удерживая кнопку блокировки, нажмите и удерживайте кнопку выключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: снегоуборщик не начнет работать, если отпустить кнопку блокировки до нажатия выключателя.

- Удерживая рукоятку, приступите к работе.

ОСТАНОВКА

- Отпустите выключатель
- Кнопка блокировки вернется в исходное положение, а снегоуборщик остановится.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выполните инструкции по запуску. Скорость перемещения зависит от глубины и плотности снега.
- Начинайте перемещать снегоуборщик вперед, опираясь скребком.
- Убедитесь, что шнур питания подсоединен к фиксатору. Шнур должен находиться сбоку от оператора.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Удаляйте снег сразу после его выпадения.
- Для полной очистки территории перекрывайте очищаемые полосы.
- По возможности осуществляйте выброс снега по ветру.
- Во избежание повреждения оборудования удалите посторонние предметы с рабочего участка перед началом работы.

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание вывода оборудования из строя и поражения электрическим током использовать воду для очистки снегоуборщика категорически запрещено.

- Остановите двигатель
- Отсоедините шнур от снегоуборщика и от сети питания.
- Дождитесь остывания оборудования в течение 30 минут.
- Выполните полную очистку устройства с помощью подходящей щетки.
- Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте затяжку креплений. Выполните замену/ремонт поврежденных деталей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**ХРАНЕНИЕ**

- Дождитесь остывания двигателя.
- Храните снегоуборщик в безопасном месте.
- Храните снегоуборщик в сухом, проветриваемом помещении.
- Храните снегоуборщик в местах, недоступных для детей.

ЧИСТКА**⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание несчастного случая отключите снегоуборщик и отсоедините его от сети питания перед выполнением чистки.

Выполните очистку внешней поверхности снегоуборщика с помощью маленькой щетки. Не используйте агрессивные моющие средства. Бытовые средства, содержащие ароматические масла, а также керосин могут повредить пластиковые детали. Удалите влагу с помощью мягкой ветоши.

ТРАНСПОРТИРОВКА

См. рисунок 7

- Дождитесь остывания двигателя.
- Закрепите снегоуборщик.
- Перемещайте снегоуборщик за рукоятки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Снегоуборщик не включается	Отключен от сети питания Неправильное нажатие кнопок блокировки или выключателя	Подключить к сети питания Нажать и удерживать кнопку блокировки, поднять и удерживать выключатель (см. инструкцию)
Двигатель включен, но ротор не вращается	Повреждение ремня	Заменить ремень
Неудовлетворительное качество уборки снега	Износ скребка	Заменить скребок

Электрический снегоотбрасыватель 26077M 950 Вт
Измеренный уровень звуковой мощности 96,7 дБ (А)
Гарантированный уровень звуковой мощности 99 дБ (А)

Производитель:
Чанчжоу Глоб ЛТд.
№65, Ксинганг Роад, Зона Джонглоу, Чанчжоу, Китай

Импортер:
ООО «Юнисоо Гарден»
125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 35 Россия

Сертификат соответствия

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации,
технических характеристик и внешнего вида моделей без
предварительного уведомления.
Срок эксплуатации изделия 5 лет.
Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.



Удобно и легко!



© Monferme®. Вся продукция сертифицирована
на территории Российской Федерации.