


# 1000 Перечень запасных деталей Portable Washe

Home and Garden \ Высоконапорный моющий прибор холодная во \ Электромотор \ Others \ ОС 3 + Adventure Портативный очиститель \ Перечень запасных деталей Portable Washe



## 1000 Перечень запасных деталей Portable Washe

Home and Garden \ Высоконапорный моющий прибор холодная во \ Электромотор \ Others \ ОС 3 + Adventure Портативный очиститель \ Перечень запасных деталей Portable Washe

**KÄRCHER**

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Единица
2	5.062-712.3	Корпус верхняя часть только для замены	1.000	ST
3	5.322-194.3	Ручка прибор только для замены	1.000	ST
4	5.322-195.3	Ручка бак только для замены	1.000	ST
5	4.071-017.3	Бак комплектный только для замены	1.000	ST
6	5.063-030.3	Крышка бак только для замены	1.000	ST
7	5.064-096.0	Кожух распределительный щит	1.000	ST
9	5.580-005.0	Корпус топливный ventиль	1.000	ST
14	6.303-150.0	Винт 4,2x22	4.000	ST
18	6.470-238.3	Насосный агрегат только для замены	1.000	ST
19	4.100-594.0	Платина только для замены	1.000	ST
20	6.363-713.0	O-Кольцо 11,0x3,0 NBR70	1.000	ST
21	5.584-010.0	Управление клапан	1.000	ST
22	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015)	1.000	ST
33	4.775-045.3	Пистолет комплектный только для замены	1.000	ST
51	6.654-370.3	Блок питания только для замены	1.000	ST
200	2.643-857.0	Коробка для принадлежностей Adventure	1.000	ST
901	4.100-595.0	Нижняя часть корпуса набор только для за	1.000	ST