


LAVOR

ЩЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ

BSW600



CE

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте щетку, не ознакомившись с данным руководством.

Щетка подбирает камни, сигареты, пакеты, жестяные банки 330 мл, листья, грязь.

ЩЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ

Поздравляем Вас с приобретением щетки торговой марки LAVOR, удобной и легкой в использовании машины.

Щетка способна удовлетворить всем Вашим требованиям чистоты долгие годы работы.




ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для того, чтобы получить хороший результат, пожалуйста, следуйте советам:

- 1) Установите рукоятку в вертикальное положение под углом примерно 30°.
- 2) Держите за рукоятку крепко, чтобы обеспечить достаточное вертикальное давление на машину: таким образом колеса хорошо сцепляются с поверхностью, и щетка обеспечивает наилучший результат.
- 3) Рукоятка регулируется быстро, позволяя легко маневрировать щеткой.


СБОРКА

Рукоятка сделана из 3 компонентов. Установите на деталь 18 два соединения 20, затем установите деталь 26, располагая большую плоскую часть внутри.




Установка рукоятки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Щетка не предназначена для уборки горючих, взрывоопасных, токсических, канцерогенных и других веществ и материалов, представляющих опасность для здоровья.

Не подметайте горящие или дымящие предметы, такие как сигареты, спички и т.д.



При удалении стеклянных, металлических или других материалов из сборочного контейнера, используйте плотные перчатки, чтобы не повредить руки.

Сборочный контейнер должен опустошаться после каждого использования.


Не используйте щетку слишком близко к источникам огня или тепла (открытый огонь, радиаторы, воздухонагреватели и другое тепловое оборудование).

Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Толкайте механическую щетку по покрытию, на котором есть загрязнения.

Внимание: веревки, проволока, упаковочная лента и объекты подобной длины должны собираться вручную. Удалите их, если они намотались на щетки.



Снятие мусоросборника (нажмите на кнопку-фиксатор)



Опустошение мусоросборника