











**110400, 111400, 113400,  
120400, 121400, 123400**



- (GB) Operator/Owner Manual**
- (CR) Korisnički priručnik**
- (CZ) Příručka majitele a obsluhy**
- (H) Kezelési/Használati utasítás**
- (PL) Instrukcja obsługi operatora/właściciela**
- (RO) Manualul Utilizatorului/Posesorului**
- (RU) Руководство оператора/владельца**
- (SL) Priručnik za operaterja/lastnika**





## Как использовать рисунки

**1** – **9** см. номера рисунков.

**1** – **16** см. компоненты двигателя на рисунке **1**.

**1** – **7** см. деталь/действие на рисунках.

**A** – **D** см. сервисные изделия в начале руководства.

Запишите здесь модель Вашего двигателя, его тип и код для последующего использования.

Запишите здесь дату покупки для последующего использования.

## Компоненты двигателя (см. рис. 1)

- 1 Провод свечи зажигания
- 2 Воздушный фильтр
- 3 Воздушная заслонка
- 4 Карбюратор
- 5 Кран подачи топлива
- 6 Рукоятка троса
- 7 Выключатель останова/Oil Gard®, если установлен
- 8 Дроссель
- 9 **Двигатель**    **Модель**    **Тип**    **Код**  
                  xxxxxx    xxxx xx    xxxxxxxx
- 10 Глушитель/искроуловитель, если установлен
- 11 Топливозаливная горловина
- 12 Топливный бак
- 13 Маслозаливная горловина/шуп для измерения уровня масла, если установлен
- 14 Кожух вентилятора
- 15 Пробка сливного отверстия масла
- 16 Пробка маслозаливной горловины

## Обозначения

**RU**



Это обозначение опасности предупреждает о личной опасности. Слова “опасно”, “предупреждение” и “осторожно” указывают на степень опасности. Невнимательное отношение к инструкциям может привести к смерти, травмам и/или повреждению собственности.



Ни в коем случае не использовать двигатель, предварительно не изучив приведенные ниже инструкции по безопасности. Полностью прочитать настоящее руководство владельца/оператора двигателя, а также инструкции по эксплуатации оборудования, на котором он установлен.



Отсоединить провод свечи зажигания и заземлить его (отсоединить аккумулятор на отрицательном выводе, если двигатель имеет электростартер) во время обслуживания и регулировки двигателя или оборудования.




НЕ заводить двигатель в закрытом помещении. (Выхлопные газы содержат окись углерода, не имеющий запаха смертельно ядовитый газ.)



НЕ снимать крышку топливного бака и не заполнять топливом, если двигатель работает или еще горячий. НЕ заполнять топливом в закрытом помещении или в непроветриваемой зоне. (Перед заполнением топливом дать двигателю охладиться в течение 2 минут.)

## Меры безопасности



Двигатель “Briggs & Stratton”, который Вы приобрели в составе конечного оборудования, изготовлен из материалов высочайшего качества и произведен на самом современном заводе по последнему слову техники. Имейте в виду, что компания “Briggs & Stratton” продает двигатели непосредственно производителям оборудования. Она также продает двигатели другим заказчикам в распределительной сети, которые могут продавать их конечному пользователю, изготовителю оборудования, другому дистрибьютору или дилеру. Вследствие этого, компания “Briggs & Stratton” не всегда знает, на каком конечном производстве будет использоваться двигатель. Поэтому перед эксплуатацией оборудования, на котором установлен Ваш двигатель, Вам необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации этого оборудования.

Необходимо также принять во внимание то, что существуют такие виды оборудования, для которых “Briggs & Stratton” не рекомендует использование своих двигателей. Двигатели “Briggs & Stratton” не должны быть использованы на транспортных средствах, которые имеют меньше четырех колес. Это относится к мотоциклам, авиационной продукции и вездеходам. Кроме того, “Briggs & Stratton” не одобряет использование своих двигателей на соревнованиях. **ПОЭТОМУ, ДВИГАТЕЛИ “BRIGGS & STRATTON” НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ.** Несоблюдение этих предупреждений может привести к смертельному исходу, серьезным травмам (включая паралич) или повреждению собственности.

НЕ заводить двигатель в закрытом помещении. (Выхлопные газы содержат окись углерода, не имеющий запаха и смертельно ядовитый газ.)

НЕ держать руки и ноги вблизи движущихся или вращающихся деталей.

НЕ хранить, не проливать и не использовать бензин вблизи открытого пламени или оборудования типа печи, котла или водонагревателя, в котором используется горелка или которое может произвести искру.

НЕ заполнять топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне.

НЕ снимать крышку топливного бака и не заполнять топливный бак, если двигатель работает или еще горячий. (Дать двигателю охладиться в течение 2 минут перед заполнением топливом.)

НЕ пользоваться двигателем, если пролит бензин или присутствует его запах, или при иных взрывоопасных ситуациях. (Убрать оборудование с места выплеска и не допускать никакого искрения, пока бензин не испарится.)

НЕ транспортировать двигатель с бензином в баке или с открытым краном подачи топлива.

НЕ устанавливать рычаг управления воздушной заслонкой в положение СНОКЕ (закрыта) для останова двигателя.

НЕ менять настройку пружин регулятора, соединений и иных деталей для увеличения скорости работы двигателя. (Двигатель должен работать со скоростью, установленной для изготовителя оборудования.)

НЕ проверять наличие искры при вынутой свече зажигания. (Использовать утвержденный тестер.)

НЕ заводить двигатель при отсутствии свечи зажигания. (В случае перелива установить дроссель в положение FAST (БЫСТРО) и заводить до тех пор, пока двигатель не запустится.)

НЕ ударять по маховику молотком или тяжелым предметом, так как это может привести к разрушению маховика во время работы двигателя. (Использовать соответствующие инструменты для технического обслуживания двигателя.)

НЕ запускать двигатель, если оборудование установлено неустойчиво и может опрокинуться. Установить оборудование на устойчивом основании.

НЕ использовать двигатель без глушителя. Периодически производить осмотр и заменять в случае износа или протечки. Если на двигателе установлен дефлектор глушителя, необходимо периодически проверять и в случае неисправности заменить дефлектор.

НЕ использовать двигатель в случае скопления травы, листьев и других легко воспламеняющихся материалов под, вокруг или за глушителем/преобразователем.

НЕ трогать горячий глушитель, цилиндр или ребра, так как это может вызвать ожоги.

НЕ эксплуатировать двигатель на какой-либо необработанной территории, покрытой лесом, кустарником или травой, если на глушителе не установлен искроуловитель в рабочем состоянии.

НЕ запускать двигатель со снятым воздушным фильтром или со снятой крышкой воздушного фильтра.

**ПРЕДОТВРАТИТЕ СЛУЧАЙНЫЙ ЗАПУСК**, отсоединив провод свечи зажигания и заземлив его во время технического обслуживания двигателя или оборудования. Отсоединить отрицательный провод от клеммы аккумулятора, если на двигателе установлен электростартер.

**ОБЕСПЕЧИТЬ** отсутствие грязи, травы и другого мусора на ребрах цилиндра и деталях регулятора, в противном случае может быть нарушена скорость работы двигателя.

**ПОТЯНУТЬ** пусковой трос медленно до тех пор, пока Вы не почувствуете сопротивление. Затем потянуть трос быстро во избежание отдачи и травм рук.

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ** только свежий бензин. Несвежее топливо может образовывать смолистый осадок в карбюраторе и привести к утечке.

**РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ** топливopровод и фитинги на трещины и утечки. При необходимости заменить.

**Использовать только подлинные детали “Briggs & Stratton” или эквивалентные детали. Использование других запасных деталей может привести к повреждению двигателя.**

## Рекомендации по использованию масла

(см. рис. [2])

Двигатель “Briggs & Stratton” поставляется без масла. Перед запуском заполнить двигатель маслом. Не переполнять.

Использовать качественное детергентное масло, классифицированное “For Service SF, SG, SH,” такое как “сертифицированное и обеспеченное гарантией” масло Briggs & Stratton” SAE 30 (см. рис. [A]). Не использовать никаких специальных присадок к рекомендуемым маслам. Не смешивать масло с бензином.

\* Двигатели с воздушным охлаждением нагреваются сильнее, чем автомобильные двигатели. Использование загущенного масла (10W-30, и т.п.) при температуре выше 4° С приведет к высокому потреблению масла и возможному повреждению двигателя. В случае использования такого масла необходимо проверять уровень более часто.

\*\* Если масло SAE 30 используется при температуре ниже 4° С, то это приведет к затруднению запуска и возможному повреждению внутренней поверхности цилиндра по причине недостаточной смазки.

**Проверить уровень масла.** (Объем масла должен составлять приблизительно 0,6 литра.)

Установить двигатель горизонтально и очистить зону около маслосливной горловины ①.

Вынуть щуп для измерения уровня масла ②, протереть его чистой тряпкой, вставить и снова закрепить. Снова вынуть щуп и проверить уровень масла, которое должно доходить до отметки FULL (заполнен) ③. Если требуется, медленно добавить масло. Не переполнять.

ИЛИ

Отвинтить пробку маслосливной горловины ④. Масло должно переливаться через нижний край горловины ⑤.

Перед запуском двигателя плотно затянуть щуп для измерения масла или пробку маслосливной горловины.

## Рекомендации по использованию топлива

Использовать чистый, свежий и неэтилированный бензин с октановым числом не менее 85. При отсутствии в продаже неэтилированного бензина допускается использовать этилированный бензин. Покупайте бензин в объеме, который может быть использован в течение 30 дней. См. **Хранение.**

Не использовать топливо на основе метилового спирта. Не смешивать масло с бензином.

Для защиты двигателя рекомендуется использовать топливную присадку “Briggs & Stratton” (см. рис. [B]), которая может быть заказана у Уполномоченного Сервисного Дилера “Briggs & Stratton”.

### Проверить уровень топлива

Перед заполнением топливом очистить зону вокруг топливозаливной горловины, после чего снять ее крышку. Оставьте некоторое пространство в топливном баке для расширения топлива.



НЕ запускать и не заполнять двигатель топливом со снятой крышкой отверстия доступа к свече зажигания. Перед заполнением топливом дать двигателю охладиться в течение 2 минут.

## Запуск (см. рис. [3] [4])



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИБЛИЖАТЬ РУКИ И НОГИ К ЛЕЗВИЮ КОСИЛКИ ИЛИ ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ ОБОРУДОВАНИЯ.



Не использовать пусковые жидкости под давлением, облегчающие холодный запуск. Пусковые жидкости огнеопасны. Это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Необходимо запускать, хранить и заполнять оборудование топливом в горизонтальном положении.

### Перед запуском (см. рис. [3])

1. Установить рычаг управления воздушной заслонкой ① в положение CHOKE (закрыта).
2. Установить рычаг управления дросселем ② в положение FAST (быстро).
3. Установить кран подачи топлива ③ в положение ON (открыт), если установлен.
4. Установить выключатель останова ④ в положение ON (вкл), если установлен.

Замечание: Световой индикатор OIL GARD® клавишного выключателя останова ④, если установлен, предупреждает о низком уровне масла. Индикатор будет мигать и двигатель не будет заводиться. Необходимо добавить масло. Добавить до отметки FULL (заполнен) на щупе для измерения уровня или до переливания на уровне пробки маслосливной горловины. Не переполнять. Однако, система OIL GARD® не будет останавливать работающий двигатель в случае нехватки масла.

### Стартер с механизмом самовозврата (см. рис. [4])



Взять рукоятку троса и медленно потянуть до тех пор, пока Вы не почувствуете сопротивление. Затем потянуть трос быстро для преодоления сопротивления компрессии, предотвращения отдачи и запуска двигателя. При необходимости повторить эту операцию с рычагом управления воздушной заслонкой в положении RUN (РАБОТА) и рычагом управления дросселем в положении FAST (Быстро). После запуска оставить рычаг управления в положении FAST (Быстро).

### Электростартер (см. рис. [4])

Для двигателей с электростартером 12 вольт повернуть ключ в положение START (пуск) ①. При необходимости повторить эту операцию с рычагом управления дросселем в положении FAST (быстро). После запуска двигателя оставить рычаг управления в положении FAST.

Замечание: Если изготовитель оборудования поставил аккумулятор, зарядить его перед запуском двигателя согласно рекомендациям изготовителя оборудования.

Замечание: Для увеличения срока службы стартера производить короткие циклы запуска (15 секунд в минуту). Продолжительные циклы запуска могут повредить стартер двигателя.

### Выключение (см. рис. [5])

Не устанавливать рычаг управления воздушной заслонкой в положение CHOKE (закрыта) для остановки двигателя. Это может привести к обратной вспышке или повреждению двигателя. Установить рычаг управления дросселем в положение IDLE (холостой) или SLOW (медленно) ①, если установлен. Затем установить выключатель останова в положение OFF (выкл.) ② или повернуть ключ в положение OFF ③. Закрыть кран подачи топлива ④.

Замечание: Необходимо всегда вынимать ключ из выключателя, если оборудование не используется или остается без присмотра.

Замечание: Во время транспортировки двигателя закрыть кран подачи топлива во избежание утечки.

## Регулировка



Перед регулировкой отсоединить и заземлить провод свечи зажигания ① а также отсоединить отрицательный вывод аккумулятора, если используется электростартер, во избежание случайного запуска.

### Регулировка рычага управления дросселем

(см. рис. [6])

#### Ручное управление

В случае необходимости проведения регулировки, ослабить или затянуть стопорную гайку ② так, чтобы рычаг управления регулятором ③ перемещался свободно, но оставался в установленном положении во время работы двигателя.

#### Установка регулятора оборотов

В случае необходимости проведения регулировки, ослабить стопорную гайку ②. Установить рычаг управления регулятором ③ в положение FAST (быстро). Снова затянуть стопорную гайку.

#### Дистанционное управление

Ослабить винт зажимной скобы ④. Переместить оплетку с проводом ⑤ в направлении, указанном стрелкой, до упора. Установить рычаг управления дросселем в положение FAST (быстро) ⑥. Затянуть винт зажимной скобы.

#### Регулировка карбюратора




Изготовитель оборудования, на котором установлен двигатель, определяет максимальную скорость работы двигателя. НЕ ПРЕВЫШАТЬ эту скорость.

Для регулировки карбюратора обратитесь к Уполномоченному Сервисному Дилеру “Briggs & Stratton”.

## Обслуживание (см. рис. 7 8 9)

См. **График обслуживания**. Соблюдать часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекут раньше. В случае работы в неблагоприятных условиях необходимо производить обслуживание чаще.

 Перед обслуживанием отсоединить и заземлить провод свечи зажигания 1 а также отсоединить отрицательный вывод аккумулятора, если используется электростартер, во избежание случайного запуска.

### Уровень масла (см. рис. 7)

Регулярно проверять уровень масла.

Контролируйте и поддерживайте необходимый уровень масла. Проверять каждые 8 часов работы или ежедневно перед запуском двигателя. См. процедуру заполнения маслом в пункте **Рекомендации по использованию масла**. Не переполнять.

### Замена масла

Заменить масло после первых 5 часов работы двигателя. Заменять масло, когда двигатель теплый. Заполнять маслом с рекомендуемым значением вязкости SAE (см. рис. 2).

### Редуктор, если установлен

Отвинтить пробку маслосливной горловины 2 и контрольную пробку уровня масла 3. Сливать масло через каждые 100 часов работы или каждый сезон. Для последующего заполнения залить масло SAE 30 в маслосливную горловину до его переливания через контрольное отверстие уровня. Снова установить обе пробки. Пробка маслосливной горловины имеет вентиляционное отверстие 4 и должна быть установлена в верхней части крышки картера редуктора.

### Обслуживание воздушного фильтра (см. рис. 8)

#### Двухэлементные воздушные фильтры

Заменить предварительный фильтр 2 и/или патрон 3, если они очень загрязнены или повреждены (см. рис. 9).

Для обслуживания предварительного фильтра, если установлен, промыть его в жидком моющем средстве с водой. Вытереть чистой тканью и как следует высушить. НЕ смазывать предварительный фильтр.

Для обслуживания патрона очистить его, аккуратно постукивая им по ровной поверхности. НЕ смазывать патрон.

Замечание: Во избежание разрушения патрона не использовать растворители на нефтяной основе, такие как керосин. Не использовать **сжатый воздух** для очистки патрона. Сжатый воздух может повредить патрон.

Прямоугольный двухэлементный воздушный фильтр

1. Ослабить винт и опустить крышку. Удалить предварительный фильтр (если установлен) с патроном из крышки.
2. После обслуживания предварительного фильтра и патрона, установить предварительный фильтр, если имеется, (стрелками вверх) на складки патрона (кромка предварительного фильтра должна находиться в нижней части складок).
3. Установить предварительный фильтр с патроном в крышку.
4. Вставить выступы крышки в прорези 6 в нижней части основания.
5. Установить крышку и плотно затянуть винт.

Овальный двухэлементный воздушный фильтр

1. Снять гайку и крышку 2. Поднять воздушный фильтр со стержня.
2. После очистки снова установить предварительный фильтр на патрон. Как следует надеть воздушный фильтр вниз на стержень 7 для установки в основание.
3. Прижать крышку прямо к основанию. Плотно затянуть гайку.

Воздушный фильтр Oil foam®

Для обслуживания поролонового элемента 4 промыть его жидким моющим средством с водой. Протереть досуха чистой тканью. Пропитать моторным маслом. Обернув чистой абсорбирующей тканью, отжать для удаления ВСЕХ ИЗЛИШКОВ масла.

## Обслуживание, продолжение 6

1. Ослабить винт и опустить крышку. Удалить держатель 5 с поролоновым элементом из крышки.
2. Очистить держатель, крышку и основание.
3. Установить держатель с поролоновым элементом в крышку.
4. Вставить выступы крышки в прорези в нижней части основания.
5. Установить крышку и плотно затянуть винт.

### Обслуживание свечи зажигания (см. рис. 8 и D)

Очищать/заменять свечу зажигания через каждые 100 часов работы или каждый сезон, в зависимости от того, что истечет раньше. Вы можете заказать ключ для свечи зажигания у любого Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton". Замечание: в некоторых районах местные законы требуют использования резисторной свечи зажигания для подавления сигналов зажигания. Если на данном двигателе была изначально установлена резисторная свеча зажигания, необходимо использовать для замены свечу зажигания того же типа.

Зазор свечи зажигания 4 должен составлять 0,76 мм или 0,030 дюйма.

### Содержите двигатель в чистоте (см. рис. 9 и D)

Периодически очищать двигатель от травы и мусора. Не промывать двигатель водой, так как вода может попасть в него. Очищать при помощи щетки или сжатого воздуха.



Ежедневно или чаще перед запуском двигателя очищать зону вокруг глушителя 2 для удаления всей травы и легко воспламеняющегося мусора.

Если на глушителе установлен искроуловитель 3, то его необходимо снимать для очистки и проверки через каждые 50 часов работы или каждый сезон. В случае повреждения заменить.

Для обеспечения ровной работы очищать соединение регулятора, пружины и рычаги управления 2 от мусора.



Заменить магистральный топливный фильтр 5. Слить топливный бак или закрыть кран подачи топлива перед заменой топливного фильтра.

Очистить систему охлаждения. Трава или мусор могут засорить систему охлаждения двигателя, в особенности после продолжительной работы. Может возникнуть необходимость очистить внутренние охлаждающие ребра и поверхности во избежание перегрева и повреждения двигателя. Снять кожух вентилятора и очистить, как показано 6.

Проверить клапанный зазор (впускного и выпускного клапана: 0,10 - 0,15 мм).

## График обслуживания

Соблюдать часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекут раньше. В случае работы в неблагоприятных условиях необходимо производить обслуживание чаще.

### Первые 5 часов

- Заменить масло

### Каждые 8 часов или ежедневно

- Проверить уровень масла
- Очистить зону вокруг глушителя

### Каждые 25 часов или каждый сезон

- Заменить масло при работе с высокой нагрузкой или при высокой температуре окружающей среды
- Произвести обслуживание предварительного воздушного фильтра\*

### Каждые 50 часов или каждый сезон

- Заменить масло
- Очистить и осмотреть искроуловитель, если установлен

### Каждые 100 часов или каждый сезон

- Произвести обслуживание воздушного фильтра oil foam® или патрона\*
- Очистить/заменить свечу зажигания
- Заменить масло в редукторе, если установлен
- Очистить систему охлаждения\*

## Каждый сезон

- Проверить клапанный зазор
- \* В случае работы в пыльных условиях, наличия мусора или травы в воздухе необходимо производить очистку более часто.

## Хранение

В случае хранения двигателя в течение периода более 30 дней, необходимо их защитить или слить топливо во избежание образования смолистых осадков в топливной системе или на основных частях карбюратора.

Для защиты двигателя мы рекомендуем использовать присадку "Briggs & Stratton" к бензину B, которую вы можете заказать у Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton". Размешать присадку с топливом в топливном баке или в резервуаре для хранения. Ненадолго завести двигатель для прохождения присадки через карбюратор. Двигатель и топливо могут храниться в течение периода до 24 месяцев. Замечание: Если присадка не используется или если двигатель работает на топливе с содержанием спирта, например, бензоспирте, необходимо слить все топливо из бака и запустить двигатель до остановки по причине нехватки топлива.

1. Заменить масло. См. **Использование масла (см. рис. 2 7)**.
2. Вынуть свечу зажигания и залить приблизительно 15 мл моторного масла в цилиндр. Заменить свечу зажигания и медленно повернуть вал для распределения масла.
3. Очистить цилиндр, ребра головки цилиндра, защитную решетку и зону вокруг глушителя от травы и мусора.
4. Хранить в чистом и сухом помещении, но НЕ рядом с печью, котлом или водонагревателем, в которых используется горелка, или любым иным оборудованием, которое может произвести искру.

## Техническое обслуживание

Обращайтесь к Уполномоченным Сервисным Дилерам "Briggs & Stratton". Каждый из них имеет на складе подлинные детали "Briggs & Stratton" и соответствующие инструменты. Специально подготовленные механики обеспечат профессиональный ремонт любых двигателей "Briggs & Stratton". Только дилеры, имеющие статус "Уполномоченных дилеров Briggs & Stratton" обязаны соответствовать стандартам "Briggs & Stratton". Когда Вы приобретаете оборудование с двигателем "Briggs & Stratton", Вам обеспечивается квалифицированное обслуживание более, чем 30,000 Уполномоченными Сервисными Дилерами во всем мире, где работает 2,700 сервисных механиков-мастеров высшей квалификации. Смотрите эти знаки, где предлагаются услуги "Briggs & Stratton".



Вы можете найти ближайшего Уполномоченного сервисного дилера по нашей таблице сервисных дилеров или на нашем web сайте [www.briggsandstratton.ru](http://www.briggsandstratton.ru), а также в справочнике "Желтые Страницы" в разделе "Двигатели бензиновые", "Бензиновые двигатели", "Газонокосилки" или в подобной категории.



Замечание: Указатель "Бегающие пальцы" и справочник "Желтые страницы" зарегистрированы в качестве торговых марок в различных юрисдикциях.

Иллюстрированное пособие по техобслуживанию включает раздел "Теория работы", основные технические данные и подробные сведения о регулировке, настройке и ремонте верхнеклапанныходноцилиндровых четырехтактных двигателей "Briggs & Stratton". Закажите P/N (изделие номер) 274008 у Уполномоченного Сервисного Дилера "Briggs & Stratton". Требуется подлинные запасные детали "Briggs & Stratton" с нашей эмблемой на коробке и/или детали. Использование неподлинных деталей может привести к нарушению работы и недействительности Вашей гарантии.

## В отношении гарантии на Ваш двигатель

Корпорация "Briggs & Stratton" с готовностью производит гарантийный ремонт и приносит извинения за причиненное Вам беспокойство. Проведение гарантийного ремонта разрешено любому Уполномоченному Сервисному Дилеру. В большинстве случаев гарантийный ремонт производится быстро и в беспорядочном порядке. Тем не менее, иногда требования на гарантийное обслуживание не являются оправданными. К примеру, гарантия не распространяется на те случаи, когда дефекты двигателя явились результатом его неправильного использования, отсутствия надлежащего обслуживания, или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, прогужочно-разгрузочных работ, складирования двигателей или из-за их неправильной установки. При разногласиях между Пользователем и Сервисным Дилером будет проведено дополнительное разбирательство для определения правомочности гарантийного требования. Попросите Сервисного Дилера представить все имеющиеся материалы на рассмотрение Дистрибьютору или Заводу-производителю. Если Дистрибьютор или Завод решат, что требование является оправданным, Пользователю возместят полную стоимость дефектных деталей. Во избежание недопонимания, которое может возникнуть между Пользователем и Дилером, ниже приведены некоторые примеры неполадок двигателя, не попадающих под гарантию "Briggs & Stratton".

### Недостаточный уход:

Напоминаем, что на бесперебойную работу влияют условия, в которых он эксплуатируется, и уход, который он получает. Такие механизмы, как мотокультураторы, мотопомпы, газонокосилки, очень часто используются в пыльной среде или забиваются грязью, что может вызвать заблуждение о преждевременном износе двигателя. Подобный "износ" вызванный попаданием в двигатель пыли, грязи, наждачных крошек (после зачистки свечей) и иного абразивного вещества, не попадает под гарантию.

Гарантия покрывает только дефекты материала и/или производства двигателя, но не замену или возмещение убытков в связи с ремонтным оборудованием, на котором он установлен. Гарантия также не распространяется на ремонтные работы, связанные с:

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ПОДЛИННЫМИ ДЕТАЛЯМИ "BRIGGS & STRATTON".

2. Применением таких устройств управления конечным механизмом или таких его узлов, которые препятствуют запуску двигателя, являющихся причиной его неудовлетворительной работы или сокращают нормальный срок его функционирования (Обращайтесь к изготовителю оборудования.)
3. Негерметичностью карбюраторов, стопорением клапанов, закупоркой топливопроводов или иными неисправностями, вызванными использованием несвежего или загрязненного бензина. (Рекомендуется использовать чистый, свежий неэтилированный бензин, а также фирменный "Briggs & Stratton" стабилизатор топлива, изделие № 5041.)
4. Заменой деталей, поцарапанных или сломанных вследствие работы двигателя при недостатке или загрязнении масла, или из-за использования масла с характеристиками, отличными от требуемых (проверяйте уровень масла ежедневно или через каждые 8 часов работы. Дозируйте по необходимости или меняйте через рекомендуемые интервалы.) Ознакомьтесь с "Руководством для владельца."
5. Ремонтном или регулировкой присоединяемых деталей или узлов - муфт, передач, дистанционного управления и т.п., изготовителем которых корпорация "Briggs & Stratton" не является.
6. Повреждением или износом деталей, вызванным попаданием в двигатель грязи из-за неправильной сборки пользователем воздушного фильтра или нерегулярным уходом за ним, или вследствие использования патрона и элемента очистки, которые не являются подлинными деталями "Briggs & Stratton". (Через рекомендуемые интервалы производите очистку и повторную смазку элемента Oil-Foam® или поролонового элемента предварительной очистки, а также замену патрона.)

7. Ознакомьтесь с "Руководством для владельца."
7. Повреждением деталей из-за чрезмерной скорости работы двигателя или из-за перегрева, вызванного блокировкой маховика или ребер охлаждения травой, грязью, мусором, либо использованием двигателя в ограниченном пространстве без достаточной вентиляции. (Через рекомендуемые интервалы производите очистку ребер воздушного охлаждения на цилиндре, головке цилиндра и маховике.) Ознакомьтесь с "Руководством для владельца."
8. Повреждением двигателя или конечного оборудования из-за чрезмерной вибрации вызванной плохим креплением двигателя на конечном оборудовании, плохим креплением или неадекватной балансировкой лезвий, плохим креплением или неадекватной балансировкой крыльчатки, неправильным сочленением коленвала с приводимыми устройствами, а также из-за чрезмерного повышения скорости работы или из-за иной неправильной эксплуатации двигателя.
9. Искривлением или поломкой коленвала из-за столкновения лезвия или ротационной газонокосилки с твердым предметом, или из-за чрезмерного натяжения клиноременной передачи.
10. Обычной регулировкой или настройкой двигателя.
11. Повреждением двигателя или его компонентов, таких как камера сгорания, клапаны, седла клапанов, направляющие клапанов, или обгоранием обмоток стартера, вызванными использованием альтернативных видов топлива (сниженный газ, природный газ, модифицированные бензины и т.п.).

Гарантийные обязательства могут быть обеспечены только сервисными дилерами, уполномоченными на это корпорацией "Briggs & Stratton". Ваш ближайший Уполномоченный дилер значится в "Желтых страницах"™ Вашего телефонного справочника в разделе "Двигатели, бензиновые" или "Бензиновые двигатели", или "Газонокосилки" или им подобных.

## Гарантийный полис владельца двигателя "Briggs & Stratton"

Действителен с 1 июля 1998 года, заменяет все предыдущие гарантии, а также гарантии без указания даты

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

"Корпорация "Briggs & Stratton" произведет бесплатный ремонт или замену любой детали или любых деталей двигателя, которые являются дефектными из-за дефекта материала или производства, или того и другого. Транспортные расходы, связанные с доставкой деталей для их ремонта или замены по настоящей Гарантии, должны быть оплачены покупателем. Гарантия действительна для сроков и условий, предоставляемых настоящим полисом. Для проведения гарантийного обслуживания обратитесь к ближайшему Уполномоченному Сервисному Дилеру, указанному в справочнике "Желтые страницы"™ в разделах "Двигатели, бензиновые", или "Бензиновые двигатели", или "Газонокосилки" или им подобных. НИКАКИХ ИНЫХ ОТКРЫТО ЗАЯВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ПРИМЕНЕНИЯМ ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ В ОДИН ГОД С ДАТЫ ПОКУПКИ, ИЛИ РАМКАМИ, ДОПУСКАЕМЫМИ ЗАКОНОМ. ВСЕ ИНЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ. ВСЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДПОДЕЛЕННЫЙ УЩЕРБ В ТОЙ СТЕПЕНИ, НАСКОЛЬКО ЭТО ЗАРЯДНО ЗАКОННО. Некоторые государства не накладывают ограничений на период действия подразумеваемой гарантии, другие не разрешают исключать или ограничивать ответственность за случайный или непредопределенный ущерб. Таким образом, приведенные выше исключения и ограничения, возможно, не будут распространяться на Вас. Данная гарантия дает Вам определенные юридические права. Вы также можете пользоваться иными правами, которые предоставляет Вам законодательство Вашей страны."

Корпорация "Briggs & Stratton"

*F. P. Stratton, Jr.*  
F. P. Stratton, Jr.  
Генеральный директор

### ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

ДВИГАТЕЛИ	НА ТЕРРИТОРИИ США И КАНАДЫ		ВНЕ ТЕРРИТОРИИ США И КАНАДЫ	
	ЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ*	КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ*	ЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ*	КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ*
Все двигатели Vanguard™.	2 года – на двигатель †/Все время использования** – На систему зажигания Magnetron®			
Все двигатели Diamond Plus®, Industrial Plus™, I/C® и модели Intek с заглизованными цилиндрами.	2 года	1 год	2 года ‡	1 год
Quantum®, Diamond Power®.	2 года	90 дней	2 года † ‡	90 дней
Все стандартные двигатели и модели Kool Bore™ Intek, установленные на газонокосилках, тракторах, машинах для обработки кромок, рубительных машинах, измельчителях, почвообрабатывающих машинах, картингах и все двигатели Sno/Gard.	2 года	90 дней	1 год	90 дней
Все остальные стандартные двигатели и модели Classic™.	1 год	90 дней	1 год	90 дней

\* В рамках настоящих гарантийных условий, "личное использование" означает индивидуальное использование на своем личном участке первым розничным покупателем. "Коммерческое использование" означает все иные варианты использования, включая те, которые связаны с извлечением дохода или сдачей в аренду. Как только двигатель побывал в коммерческом использовании, он сразу считается в рамках настоящих гарантийных условий двигателем "коммерческого использования". На двигатели, используемые на спортивно-гоночных соревнованиях или на коммерческих, или на арендуемых трассах, гарантия не распространяется.

\*\* Гарантия на "все время использования" для системы зажигания Magnetron® означает возмещение стоимости деталей и работ по их замене в течение первых пяти лет с даты покупки; затем - только стоимости деталей. "Все время использования" означает время принадлежности двигателя первому покупателю.

† Один (1) год для Австралии, Новой Зеландии, Ближнего Востока и Африки.

‡ Один (1) год для Индии.

**ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ПРАВ НА ДВИГАТЕЛИ "BRIGGS & STRATTON" ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ВЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ТОВАРНЫЙ ЧЕК. ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДАТЫ ПОКУПКИ.**

Двигатели "Briggs & Stratton" изготавливаются по одному или нескольким из следующих патентов: Модель D-247.177 (Остальные патенты находятся на рассмотрении)										
5.642.701	5.497.679	5.243.878	5.191.864	5.105.331	5.040.644	4.995.357	4.875.448	4.633.556	4.453.507	DES. 309.458
5.606.948	5.320.795	5.235.943	5.188.069	5.086.890	5.040.503	4.977.879	4.819.593	4.630.498	4.430.984	DES. 309.457
5.548.955	5.271.363	5.234.038	5.186.142	5.070.829	5.009.208	4.971.219	4.719.682	4.522.080	4.355.253	DES. 308.872
5.546.901	5.269.713	5.197.425	5.138.996	5.058.544	4.996.956	4.895.119	4.694.792	4.520.288	4.270.509	DES. 308.871
5.503.125	5.265.700	5.197.422								

